

# 薄型插电式隔离1、2输出底座型 频率输入 变换器

## MS 3708

### 使用说明书

文書番号: MQDDK-110801-6

Rev. 1.5

非常感谢您使用MTT的制品。

收到现货以后, 请先确认本机的规格是否和您定的一致, 万一型号不一致, 运输上以及其他原因造成的损伤等, 请尽快联系本公司营所或者购买方。

本公司的所有制品都是根据非常的严格的品质管理基准制造的, 所以请放心使用。

#### 1. 开始

为了正确使用本机, 请仔细阅读本“使用说明书”, 此外, 使用后, 请务必保管好本书, 必要时请参照。  
请参照产品规格。

#### 2. 为了安全使用

本机使用时请务必遵守以下安全注意事项, 对于因违反以下注意事项而产生的故障, 本公司不承担任何责任和负担。



### 注意

■ 本机请在规格所记载的使用条件范围内使用, 如果不遵守这个规则, 就可能会引发火灾或故障。

■ 请不要在温度急剧变化或结露的地方使用, 如果不遵守这个的话, 可能会出现故障。



■ 请避免在有腐蚀性气体的地方或者有药品附着的地方使用和保管。

■ 在通电情况下, 可以进行主体的带电插拔, 但尽量不要这样操作。

■ 为安全起见, 请具有控制盘组装技术人员、安装工程、电气工程等专业技术人员进行安装, 接线等。

#### 3. 使用上注意

为了满足机器所具备的所有性能, 请务必遵守以下注意事项, 如果使用方法违反了以下注意事项, 可能会损坏机器的性能。

 <b>警告</b>	如果不遵守该标识的记载内容, 可能会因火灾, 触电等造成人员的死伤或重伤。
 <b>注意</b>	如果不遵守该标识的记载内容, 可能会因触电或其他事故造成人身伤害或物损。

#### 关于操作

■ 由于是精密仪器, 请不要掉落或抛投。

■ 因为采用了电子零件, 所以请不要在浇水、浸水、结露的地方使用。

■ 避免在阳光直射的地方、高温、粉末、湿气、或者振动较多的地方保管和使用。

#### 供給電源

请确认产品标识, 并提供符合规格的电压值

■ 定格 AC100~240V 周波数: 50~60Hz 約 7.0VA

(使用範圍: AC85~264V、47~63Hz)

■ 定格 DC24V 約 1.8W (使用範圍: DC24V±10%)

■ 定格 DC110V 約 2.5W (使用範圍: DC90~121V)

#### 設置

■ 请安装在室内

■ 「8. 请参考安装进行DIN导轨安装

■ 使用温度范围: -5~55℃、使用湿度范围: 5~90%RH、高度: 2000m 以下, 请在这样的环境下使用。

■ 请不要堵塞通风孔

■ 请勿将DC电源的负极端子接地

■ 接地, 请使用单独接地, 或者电流不流入的接地

■ 变换器的安装姿势如下图(代表例)请以产品标识正常, 底面朝下的姿势安装

■ 请考虑散热, 在转换器的上面、下面应留有相应的空间(最小空间100mm以上)同时, 关于在多数安装使用变换器的情况下, 也请预留空间(预留空间130mm以上)如果不能留出空间, 就用隔板等进行隔热。安装排气孔, 空冷风扇等, 使空气流通良好。  
前面和侧面为了不给施工作业造成困难, 请安排足够的空间。



### 警告

■ 请对端子台进行本机的接线, 请务必确认配线, 离线没有电源供给, 不遵守这个原则的话, 可能会有触电的危险。

■ 请勿拆卸, 改造本机, 以及更换本机保险丝, 如不遵守这个原则, 可能会引起火灾, 触电。

■ 万一有异物(金属片、水、液体)进入本机内部时, 请立即停止电源供给, 并联系销售店或本公司。


■ 在运输机器, 通讯机器, 发电控制机器, 医疗机器等高度信赖性安全性的用途中使用, 作为组装的系统装置整体的一部分, 需要实施防止误动作设计的安全设计。

■ 请不要在有可燃气体和粉末的地方使用, 不遵守这个的话, 可能会引起火灾。

■ 请不要在设置变换器的附近放置可燃物。


■ 因为本机没有电源开关, 所以在本机侧, 无法控制电源的供给, 所以请务必在本机供电处设置电源断路器, 并设置本机附件及操作不易, 显示本机为开放装置。

取付姿勢



※密着取付可能

設置例



关于配线

■配线请参照「6. 外形寸法・端子图」、「6. 端子接线图」、

螺丝紧固扭矩: 0.8~1[N·m] ※推奨値

■为了安全, 请避免在活线状态下作业, 每次拧紧后, 请确认所有端子螺丝都已充分拧紧。

■在布线选择上, 欲达到性能优良, 请选择用线。

导体公称截面积: 推荐 0.5~2.0mm<sup>2</sup>

■连接端子台的导体的末端请使用带绝缘盖的压着端子。如果没有绝缘覆盖, 有断路和触电的危险。

压着端子的厚度推荐为 0.7~1.0mm

※1连接两个端子螺丝的压着端子必须限定两个。

另外, 连接两个时请使压着端子的厚度在 0.8 以下。

为了满足性能

■为了减少噪音等影响, 输入、输出配线应与电源线在同一连接、同一导管内使用, 请尽量不用分离配线 (目标为 200m 以上)

■监视器、大型变压器等发生磁场和电磁波的机器附近, 配置本机的信号线时请尽量避免。在不得已的情况下, 请使用屏蔽线等进行噪音隔离。

■在本机的使用之前, 请进行大约30分钟预热

■连接本机的传感器, 以及机器请使用考虑本机的输入输出阻抗 (产品规格) 关于XX, 请参照式样书, 式样书可以在本公司的主页上下载。网址 <http://www.mtt.co.jp>

关于CE标记的注意事项 (仅适用于CE标记的产品)

■符合以下EMC指令、低电压指令。

EMC 指令 (2014/30/EU)

・適合规格: EN61326-1:2013 Class A

低电压指令 (2014/35/EU)

・適合规格: IEC61010-1/EN61010-1:2010

・过电压分类 II

・污染度: 2

■因为是控制盘内设置型, 务必在盘内使用。

■输入-输出之间的绝缘能力是基础绝缘, 在使用之前, 请先确认本机的绝缘等级能否满足使用的要求。

■在装入装置时, 为了满足规格, 必须采取的对策是使用控制盘的构成, 连接的其他设备。

根据与容器的关系, 布线等可能会发生变化。因此, 作为整个嵌入系统的装置, 需要确认是否符合CE标记。

4. 概要

MS3708将脉冲频率信号转换为仪表统一信号, 线性校正后, 输出隔离的测量统一信号。


特征

- 和插座触点部分进行了0.2m的镀金处理, 高接触, 高可靠
- 输入-[第1出力、第2出力]-[电源、大地]各間 AC2,000V 高耐电压
- 对应不同电源环境的宽范围电源 (无切换AC85~264V 范围内使用)
- 具有良好维护性的插拔方式
- 提高了做也行良好的在安装螺丝防脱落机构的标准设备
- 电源标准配备保险丝
- 电子线路板采用防潮涂层结构

製品仕様

入力抵抗	電圧入力型: 通電時: 1MΩ 以上 (標準仕様、5V 時) : 停電時: 30kΩ 以上 電流入力型: 250Ω (4~20mA: 標準)	
入力許容電圧	DC 電圧入力型: 30V DC max. 連続 DC 電流入力型: 40mA DC max. 連続 AC 電圧入力型: 200Vp-p (0V を基準に±100V) max. 連続	
入力脉冲宽度	20usec 以上	
占空比	40~60%	
最大出力負荷	電圧出力: 1V 跨度以上 2mA 以下 : 10mV 10kΩ 以上 : 100mV 100kΩ 以上 電流出力: 第1 输出是电流的场合 750Ω 以下 (4~20mA 出力時) : 第1、第2 均为电流输出的场合 第1 出力 550Ω 以下 (4~20mA 出力時) 第2 出力 350Ω 以下 (4~20mA 出力時)	
零点调整范围	量程的±5% (变换器正面的电位器可调)	
满度调整范围	量程的±5% (变换器正面的电位器可调)	
变换精度	量程±0.3%以内 (10%以上入力時) (25℃±5℃)	
温度特性	10℃的变化速度在±0.2%以内	
応答速度	入力周波数	(0~90%)@100%入力
	20Hz	8s 以下
	200Hz	1s 以下
	2kHz	500ms 以下
絶縁抵抗	100MΩ 以上 (@500V DC)	
	入力-第1 出力-第2 出力-電源-大地 各間	
耐電圧	入力-[第1 出力、第2 出力]-[電源、大地] 各間: 2000V AC 遮断電流 0.5mA 1分間	
	電源-大地 間: 2000V AC 遮断電流 5mA 1分間 第1 出力-第2 出力 間: 500V AC 遮断電流 0.5mA 1分間	
S W C 対策	ANSI/IEEE C37.90.1-1989	
保存温度	-10~60℃	


5. 外形寸法・端子番号图




6. 端子接线图

※若1输出的场合, 请用N.C替换图中的OUTPUT2


无EX电源



带3线制传感器供电电源




带2线制传感器供电电源



2线制传感器带供电电源的接线可能因传感器的种类而有所不同

7. 接线方法

进行接线时, 请将端子台的螺丝按下图所示进行。



① 拧紧端子台的螺丝


② 将驱动器的前端放入垫圈的下方, 向上推进

8. 电源的连接

用于连接电源的端子(端子番号: ①、②)上覆盖有端子台外盖(下图(1))


请打开端子台外盖, 将电源线连接在端子上(下图(2))

请将端子台的外盖放回到原来的位置(下图(3))




注) 为了安全, 请避免在活线状态下作业, 每次拧紧后, 请确认所有端子螺丝都已充分拧紧。

9. 安装、拆卸  
安装至DIN导轨




将底座板上的轨道座朝下, 将相反方向的金属圈挂在轨道上后, 将插座如图所示嵌入, 将轨道座挂上固定。

从DIN导轨拆卸



在套接字下面的轨道座的槽中插入负驱动程序等, 将其向下面推, 同时将套接字的下部拉到前面。

主体的安装拆卸



安装

- ① 请确认主体的上下方向, 将各进出销与对应插口的位置对齐, 并直接接入主体。
- ② 请拧紧主体固定用螺丝。

拆卸

- ① 请放松主体固定用螺丝。
- ② 为了不伤害输入输出销, 请将主体比值拔出。